

図書消毒機の使い方

1



あ
ドアを開ける。

2



ほん ちゅうおうぶぶん ひら
本の中央部分を開く。

3



ほん ひら こてい
本を開いたまま固定バーにかける。

4



どびら し さつ
扉を閉める。(6冊まで)

5



スタートボタン

じょうぶ みぎがわ お
ドア上部の右側にあるスタートボタンを押す。



※除菌が始まるとスタートボタンが青く光ります。
除菌中は、扉を開けないでください。

6



じょきん かんりょう ほん と だ し
除菌が完了したら、本を取り出してドアを閉める。

